

**Français**

# Mode d'emploi



## Récepteur radio DAB+ - Kit de transformation

**Art. Nr. DAB 500200**

# Contenu

<b>Indications importantes</b>	3
Contenu de la livraison	3
Indications de sécurité	3
Garantie	
<b>Détails du produit</b>	4
<b>Mise en service</b>	5
Récepteur DAB+	5
Réglages DAB+	5
Mémoriser les favoris	5
Sélection de la langue	5
Rétablir les paramètres d'usine	5

# Instructions importantes

## Chère cliente, cher client

Merci d'avoir acheté ce récepteur DAB+. Ce dispositif vous permet d'écouter vos stations radio en qualité numérique.

Veuillez lire ce manuel et suivre les instructions et les conseils que vous y trouvez, de manière à pouvoir utiliser au mieux votre nouvel récepteur DAB+.

## Contenu de la livraison

- Récepteur DAB+
- Télécommande
- Câble Aux
- Câble électrique
- Mode d'emploi

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous aide à comprendre le fonctionnement du produit. Conservez-le, afin de pouvoir le consulter quand vous en avez besoin.
- N'ouvrez pas le dispositif et n'effectuez pas de réparations personnellement.
- Traitez le dispositif avec attention. Des chocs, des coupes ou même la chute d'une faible hauteur peuvent l'endommager.
- Tenez le dispositif loin de l'humidité et de la chaleur extrême.
- N'immergez jamais le dispositif dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Attention! Observez prioritairement les réglementations légales du StVO/StVZO et les autres réglementations qui concernent le code de la route.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.



## Garantie

La garantie n'est pas valable en cas de:

- Endommagement du dispositif à cause d'influences mécaniques et/ou de la surtension.
- Toute modification des câbles de connexion ou du câble de sortie et des autres accessoires.
- Utilisation à des fins autres que celles décrites dans le mode d'emploi.
- Exposition à l'humidité et/ou stockage/utilisation non conforme au mode d'emploi.
- Endommagements résultants de l'utilisation non conforme à l'usage prévu et/ou un transport/stockage inapproprié.

Utilisez le dispositif uniquement pour l'usage prévu.

# Détails du produit

1. Prise USB
2. Bouton ON/OFF
3. Connexion Line OUT
4. Antenne télescopique



1. Touche 1
2. Touche 2
3. Touche 3
4. Touche 4
5. Touche +
6. Touche -
7. Touche arrière
8. Touche Info
9. Touche M (Menu)
10. Ecran LED



# Mise en service

## Récepteur DAB+

1. Connectez le récepteur au réseau électrique.
2. Allumez le récepteur.
3. Déployez l'antenne télescopique.
4. Connectez l'extrémité du câble AUX à la connexion AUX du récepteur et l'autre extrémité à la connexion AUX de votre Home-Hifi.
5. Appuyez sur la touche „M“.
6. Choisissez „Autoscan“. Toutes les stations DAB+ disponibles seront affichées après le Scan.
7. Après terminaison du scan automatique, vous pouvez choisir les stations avec les touches „+“ & „-“.

## Emission DAB+ à travers le transmetteur FM (en cas de manque d'AUX)

1. Appuyez sur la touche „M“.
2. Utilisez les touches +/- pour choisir „Tx Freq“.
3. Appuyez sur la touche „M“ pour confirmer.
4. Choisissez une fréquence libre avec les touches +/-.
5. Appuyez sur la touche „M“ pour confirmer.
6. La fréquence sélectionnée sera affichée sur l'écran. P. ex. 108.0 MHz
7. Choisissez la même fréquence sur votre Home-Hifi pour transmettre la musique du récepteur à l' Home-Hifi.

## Mémoriser les favoris

1. Utilisez les touches +/- pour sélectionner une station.
2. Appuyez et tenez enfoncée la touche „1“ pour mémoriser la station.
3. Répétez l'action pour mémoriser les autres favoris sur les touches 2-4.

## Sélectionner la langue

1. Appuyez sur la touche „M“.
2. Utilisez les touches +/- pour choisir la "Langue".
3. Confirmez en appuyant sur la touche „M“.
4. Utilisez les touches +/- pour choisir la langue désirée.
5. Confirmez en appuyant sur la touche „M“.

## Rétablir les paramètres d'usine

1. Appuyez sur la touche „M“.
2. Utilisez les touches +/- pour choisir les "paramètres d'usine".
3. Confirmez en appuyant sur la touche „M“.
4. Utilisez les touches +/- pour choisir „Oui“ ou „Non“.
5. Confirmez en appuyant sur la touche „M“.